

A. Dans le cas où il y a trois indicateurs sur l'unité interne :



Indicateur de marche



Indicateur de Veille



Indicateur du Minuteur

Indicateur de Marche	Indicateur de veille	Indicateur du minuteur	Code de dysfonctionnement
◇	◇	◇	Indicateur de dysfonctionnement du thermostat de l'évaporateur interne
◇	◇	●	Indicateur de dysfonctionnement du contrôle de température de la pièce
◇	◇	○	Indicateur de dysfonctionnement du thermostat de l'évaporateur externe
◇	●	◇	Indicateur de dysfonctionnement du moteur PG
Remarque : ● : On ○ : Off ◇ : Flash			

B. Dans le cas où il y a un seul ou deux indicateurs sur l'unité interne :



Indicateur de Marche



Indicateur du minuteur

(1) S'il y a un problème avec le thermostat de l'évaporateur interne ou avec le contrôleur de température de la pièce, l'indicateur de marche clignotera avec récurrence 2 fois par séquence et s'arrêtera pendant 2 secondes.

(2) S'il y a un problème avec le moteur interne PG, c'est-à-dire que le SCM ne reçoit pas de signal de vitesse, l'indicateur de Marche clignotera avec récurrence 3 fois et s'arrêtera pendant 3 secondes.

C. Dans le cas où il y a l'indicateur de Marche et l'indicateur de température

 : Indicateur de température

 : Indicateur de Marche

(1) Lorsqu'il y a un problème avec le thermostat interne, les indicateurs verts de température 21, 29 et 30 s'allument et l'indicateur de Marche clignote avec récurrence 2 fois par séquence puis s'arrête pendant 2 secondes.



Lorsque le thermostat de l'évaporateur interne se casse, les indicateurs verts de température 22, 29 et 30 s'allument et l'indicateur de Marche clignote avec récurrence 2 fois par séquence puis s'arrête pendant 2 secondes



(2) Lorsque le thermostat de l'évaporateur externe se casse, les indicateurs verts de température 23, 29 et 30 s'allument et l'indicateur de Marche clignote avec récurrence 6 fois par séquence puis s'arrête pendant 2 secondes.



(3) Lorsqu'il y a un problème avec le moteur du ventilateur interne (moteur PG), c'est-à-dire que le SCM ne reçoit pas de signal de vitesse, les indicateurs verts de température 24, 29 et 30 s'allument et l'indicateur de Marche clignote avec récurrence 6 fois par séquence puis s'arrête pendant 2 secondes.



D. Dans le cas où l'écran LED/LCD s'affiche, c'est-à-dire 88 affichages :

Affichage du VFD ou du LED	Codes de dysfonctionnement
F6 or FF 06	Indicateur du dysfonctionnement du moteur PG
F7 or FF 07	Indicateur du dysfonctionnement du thermostat interne
F8 or FF 08	Indicateur du dysfonctionnement de l'évaporateur interne
F9 or FF 09	Indicateur du dysfonctionnement de l'évaporateur externe